

取扱説明書

RC-QS21

安全上のご注意ーはじめにお読みください

▼絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してか ら本文をお読みください。

この表示の注意文を無視して、誤った取り 扱いをすると、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される」内容を示しています。

<u></u> 注意

この表示の注意文を無視して、誤った取り 扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害 が想定される」内容を示しています。

▼絵表示の説明

注意をうながす記号

感雷



手を挟まれ

ないよう注意









分解禁止



水場での

使用禁止



行為を禁止する記号



接触禁止 ぬれ手禁止 水ぬれ禁止







行為を指示する記号

一般的指示 電源プラグを 抜く

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

LVT2005-001A



一般的注意

万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめ

- 煙が出ている、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- ・ 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)

すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因と なります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理 を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶 対におやめください。



分解や改造をしない、カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、お買い 上げの販売店にご依頼ください。



風呂場やシャワー室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の上に火のついたものを置かない。

火のついたローソクなどを置くと、火災の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいも のが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さなお子 様のいるご家庭ではご注意ください。



表示された電源電圧(交流100ボルトまたは直流12ボル ト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となりま す。本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country



電源コードを傷つけない。 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特 に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- ・電源コードを無理に曲げない
- ・ 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- ・電源コードを熱器具に近づけない

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

• 電源コードの上に家具などの重い物をのせない

差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災 や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱 を持ち危険ですのでしないでください。

電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって 湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となりま す。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこ りを乾いた布で取り除いてください。



本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでくだ さい。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原 因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない。 感電の原因となります。

本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の 届くところに置かない。



頭からかぶると窒息の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因と なることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源が切れているときでも本機には、わずかな電流が流れていま す。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてく



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- ・ 湿気やほこりの多い所・ 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となるこ



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源が切れているときでも本機には、わずかな電流が流れていま す。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因とな ることがあります。



移動するときは、接続したコードや電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因とな ることがあります。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因と なることがあります。電源を切る前に音量(ボリューム)を下げて おき、電源が入ってから徐々に上げてください。



ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪 い影響を与えることがあります。

ー けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家



庭ではご注意ください。

ディスク挿入口に、手を入れない。

3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。 内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となること があります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果



ることがあります。

電池の取り扱いに注意する。 電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・け がや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意して

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置く と、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因とな

つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤動作や

- ・ 指定以外の電池を使用しない
- ・ 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない

可動部の作動中には無理な操作を加えない。

故障の原因となることがあります。

本機の上に重いものを置かない。

- ・ 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・ 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく
- ・ 交流100ボルト電源で使うときは、電池を取り出しておく もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液 をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたとき は、水でよく洗い流してください。

使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。



電源プラグが容易に抜き差しできる空間を設ける。

- 電源スイッチを切っただけでは機器は電源から完全に遮断され ません。完全に遮断するには、電源プラグを抜いてください。
- 機器はコンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が起き た場合すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。



移動するときには、アンテナをたたむ。

けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置かないでください。

- 湿気やほこりの多い所
- バランスの悪い不安定な所
- 熱器具の近く ・ 風通しの悪い狭い場所
- OA 機器やけい光灯のすぐそば • 直射日光の当たる所

・振動の激しい所

- 極端に寒い所
- テレビや他のアンプ、チューナーのそば
- 磁気を発生する所

本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この範囲外の温度で使用すると、 正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付いて正しく再生できない 場合があります。

- ・ 暖房を始めた直後
- ・ 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき

このようなときは、電源を入れたまま約1~2時間待ってから、ご使用ください。

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい ときは、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからから ぶきしてください。

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけ ないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう適度な音量でお楽 しみください。

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑が かからないような音量でお聞きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉 めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、 快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケッ トのシンボルマークです。





欧州連合のリサイクルマークです。